

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5350 Рубашка на молнии с коротким рукавом

Ткань: деним (джинсовая ткань) с эластичными волокнами.

Другие материалы: клеевая прокладка; разъемная молния; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Подгибка низа изделия – 3 см.



Из основной ткани:

1. Карман – 2 детали
2. Обтачка кармана – 2 детали
3. Спинка – 1 деталь
4. Полочка – 2 детали
5. Кокетка полочки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Рукав – 2 детали
9. Хлястик – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, манжета, обтачка кармана.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой: подборт, верхний воротник и манжету, обтачку кармана.
2. Стачать нагрудные вытачки на полочке и талиевые вытачки на спинке. Заутюжить нагрудные вытачки вниз, а талиевые вытачки на спинке к центру спинки.
3. Притачать и обметать кокетку к полочке, шов притачивания заутюжить на кокетку и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
4. Притачать молнию к полочкам.
5. Наметить место расположения кармана на полочке. Обтачать верхний срез кармана обтачкой. Обтачку отвернуть на лицевую сторону и приутюжить верхний срез. Нижний срез обтачки кармана заутюжить на 1 см и настрочить на расстоянии 0,5 см от края. Обметать карман по внешнему контуру, оставляя свободным вход в карман. Обметанные припуски заутюжить в соответствии с лекалом. Карман приложить к наметке и настрочить по внешнему контуру на расстоянии 0,5 см от края кармана.
6. Внутренний срез каждого подборта обметать. Обтачать полочку подбортом.
7. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и подвернуть. Край борта выметать приутюжить и настрочить.
8. Проложить отделочную строчку по шву притачивания молнии.
9. Стачать и обметать плечевые швы рубашки. Плечевые швы заутюжить на спинку.

10. Стачать и обметать боковые швы рубашки. Боковые швы заутюжить на спинку.
11. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть.
12. Нижний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания нижнего воротника. Проложить отделочную строчку по воротнику. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
13. Сложить хлястик вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний угол и боковой срез хлястика, оставляя нижний срез хлястика свободным для вывертывания. Вывернуть хлястик и приутюжить его.
14. Наметить место притачивания хлястика на нижнем срезе рукава и притачать его на расстоянии 0,5 см от края припуска. Обметать нижний срез рукава. Наметить отвороты на рукавах, заутюжить верхний сгиб отворота. Подогнуть отворот, промерять ширину отворотов по всей длине и заутюжить второй раз. Настрочить подгибку низа на рукав.
15. Стачать и обметать шов рукава. Шов рукава заутюжить на спинку.
16. Втачать рукава, припосадив по окату.
17. Обметать низ изделия подогнуть и настрочить.
18. Обметать петли на хлястике и пришить пуговицы.

Поздравляем, рубашка готова:)