

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5477 Пальто с асимметричной застежкой

Ткань: джинсовая ткань (деним).

Другие материалы: клеевая прокладка; 1 разъемная молния; подкладка; 3 молнии для карманов.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3,5 см и 4 см на подгибку низа рукава.

### Из основной ткани:

1. Планка – 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Бочок – 2 детали
4. Правая полочка – 1 деталь
5. Левая полочка – 1 деталь
6. Правый подборт – 1 деталь
7. Левый подборт – 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Обтачка капюшона – 2 детали
10. Капюшон – 2 детали
11. Рукав – 2 детали

### Из подкладочной ткани:



1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Правая полочка – 1 деталь
4. Левая полочка – 1 деталь
5. Подкладка бокового кармана – 4 детали
6. Подкладка переднего кармана – 2 детали
7. Капюшон – 2 детали
8. Рукав – 2 детали

Из клеевой: левый и правый подборта, обтачка горловины спинки, долевик, обтачка капюшона, планка.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой левый и правый подборта, обтачку горловины спинки, обтачки капюшона, планку.
2. Стачать рельефные срезы на полочке, оставляя не стачанным вход в карман. Разутюжить рельефные швы. Подложить застежку-молнию под разрез так, чтобы зубчики были видны, и притачать. Притачать мешковины бокового кармана к тесьмам молнии. Стачать мешковины между собой.
3. Наметить место расположения кармана на полочке. Вход в карман продублировать долевиком. Уточнить расположение кармана и линию входа в карман. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски кармана на изнаночную сторону, края выправить. Подправить конец кармана с изнанки. Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию. Притачать детали подкладки к тесьмам молнии. Стачать подкладки между собой.
4. Стачать между собой детали капюшона из основной и из подкладочной ткани. Стачать детали обтачек капюшона, притачать к ним подкладку капюшона. Сложить обтачку с капюшоном лицевыми сторонами внутрь и

обтачать. Швы подрезать, вывернуть капюшон на лицевую сторону. Проложить отделочную строчку по краю капюшона.

5. Сложить планку вдоль посередине лицом к лицу и обтачать верхний и нижний углы. Высечь углы и вывернуть планку. Приутюжить планку. Притачать правую часть молнии к планке.

6. Стачать и заутюжить рельефные срезы на спинке. Стачать и заутюжить средний срез спинки. Стачать и разутюжить плечевые срезы. Вметать капюшон в горловину.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы подборта и обтачки. Приложить заготовленную планку к полочке. Проверьте правильность расположения деталей на правой полочке: деталь полочки, планка, молния. Притачать планку к полочке. Подборт наложить на полочку и одним швом обтачать нижний угол, край борта и срез горловины. Углы высечь вывернуть и приутюжить, криволинейные участки рассечь. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по борту и горловине на расстоянии 0,5 см от края.

8. Стачать и разутюжить срезы рукавов. Заутюжить низ рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки.

10. Наметить и заутюжить низ пальто. Обтачать подкладкой низ рукава и пальто. Скрепить подкладку с изделием по талиевым швам. Вывернуть плащ на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

11. Проложить отделочную строчку по низу изделия и по низу рукава. Поздравляем, пальто готово:)