

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5505 Рубашка с нагрудными карманами

Ткань: блузочные ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. На подгибку низа – 2 см.

Из основной ткани:

1. Кокетка – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Манжета – 2 детали
8. Рукав – 2 детали
9. Клапан – 4 детали
10. Карман – 2 детали



Из клеевой: подборт, верхний воротник, стойка, манжета.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, верхний воротник, стойку и манжету.

2. Наметить и стачать вытачки на полочке. Заутюжить вытачки вниз.
3. Внутренний срез подборта обметать.
4. Сложить детали клапана лицевой стороной вовнутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапанов на расстоянии 0,5 см от края и обметать верхний срез клапана.
5. Обметать внешний контур кармана и заутюжить его по лекалу. Настрочить верхний срез на карман, наметить место расположения кармана и настрочить его по контуру на расстоянии 0,2 см от края кармана. Положить клапан к наметке и настрочить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настрочить на расстоянии 0,5 см от шва.
6. Стачать и обметать средний срез спинки. Заутюжить средний срез спинки на правую спинку.
7. Притачать кокетку к полочке. Шов притачивания обметать и заутюжить на полочку.
8. Обтачать борта подбортами высечь излишки ткани в углах и вывернуть подборта. Отутюжить борта.
9. Притачать кокетку на спинке. Шов притачивания обметать и заутюжить на спинку. Стачать и обметать боковые срезы рубашки. Заутюжить боковые срезы рубашки на спинку.
10. Наметить и разрезать разрез на рукаве. Сложить косую бейку вдоль посередине и заутюжить. Окантовать разрез косой бейкой, поставить закрепку на угол вверху разреза. Стачать и обметать срез рукава. Заутюжить срез рукава. Заложить складки по низу рукава от надсечки до надсечки.

11. Втачать рукава, припосадив по окату.
12. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть. Приутюжить воротник.
13. Стачать стойки, проложив между ними воротник. Приутюжить стойку.
14. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки.
15. Обтачать боковые срезы манжеты и вывернуть её. Приутюжить манжету в готовом виде.
16. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава, а нижнюю манжету подвернуть и настрочить.
17. Обметать, подогнуть и настрочить низ изделия.
18. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, рубашка готова:)