ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5524 Платье с асимметричными воланами



Ткань: ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния длиной 25 см, косая бейка, клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:
1. Полочка – 1 деталь
2. Волан полочки – 1 деталь
3. Волан спинки – 1 деталь
4. Спинка правая – 1 деталь
5. Спинка левая – 1 деталь
6. Хвост – 1 деталь
7. Обтачка спинки – 2 детали
8. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой: обтачка полочки и спинки.

ПОШИВ:
1. Продублировать клеевой обтачку полочки и спинки.

2. Наметить и стачать талиевые вытачки на полочке и спинке. Заутюжить вытачки на полочке к центру полочки, на спинке к центру спинки.

3. Стачать боковые срезы полочки и спинки. Обметать боковые швы и заутюжить в сторону спинки.

4. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.

5. Стачать боковые срезы воланов. Обметать и заутюжить боковые швы воланов в сторону спинки. Обметать хвост по внешнему контуру ролевым швом, растягивая срез. Обметать нижний срез волана ролевым швом, растягивая срез. Скрепить волан и хвост по верхнему срезу на расстоянии 0,5 см от края.

6. Притачать волан к нижнему срезу полочки и спинки, совмещая боковые срезы. Шов притачивания обметать и заутюжить на волан.

7. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачки полочки и спинки. Обметать нижний срез обтачки полочки и спинки.

8. Подкроить бретели. Бретели сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретели вывернуть и приутюжить. Пришить бретели к срезу декольте полочки.

9. Сложить обтачку полочки и спинки с платьем лицом к лицу и обтачать срез проймы и декольте полочки и спинки, выправляя бретели. Настрочить припуск обтачивания декольте и проймы на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Вывернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить пройму и декольте полочки и спинки. Подвернуть средний срез обтачки спинки и скрепить на участке молнии.

10. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке.

Поздравляем, изделие готово:)