

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск на подгибку низа – 2 см, внешние припуски обтачек проймы и горловины и подборта – 0 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5605 Блузон с квадратной горловиной для беременных

Ткань: костюмные ткани.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Карман – 1 деталь
6. Клапан – 2 детали
7. Обтачка спинки – 1 деталь
8. Обтачка полочки – 1 деталь



Из клеевой: клапан, обтачка горловины спинки, обтачка горловины полочки, обтачки проймы.

Совет: Для лучшего прилегания по спинке можно сделать хлястики, вставив их

в рельефы спинки.

ПОШИВ:

1. Обметать карман по контуру и заутюжить его по лекалу. Припуск входа в карман отогнуть на изнаночную сторону и настроить на расстоянии 2,5 см от края. Наметить место расположения кармана. Карман наложить на полочку и настроить согласно разметке.
2. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапана на расстоянии 0,5 см от края и обметать верхний срез клапана. Наметить место расположения клапана. Притачать клапан к полочке. Отвернуть клапан вниз и отстрочить на расстоянии 0,5 см от шва настрачивания.
3. Стачать и обметать рельефные швы полочки и спинки. Проложить отделочные строчки вдоль рельефных швов полочки и спинки. Стачать боковые и плечевые швы. Обметать боковые швы. Заутюжить боковые и плечевые швы в сторону спинки.
4. Стачать и обметать средний шов спинки.
5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы обтачек полочки и спинки. Обметать внутренний срез обтачек. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины полочки и спинки. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, рассекая уголки. Настроить припуск обтачивания горловины полочки и спинки на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Приутюжить горловину полочки и спинки. Обтачать пройму в 2 приема: сначала пройму полочки, а затем пройму спинки. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Скрепить обтачку горловины полочки и спинки по плечевым швам закрепкой 1 см с плечевыми швами блузки и по среднему шву спинки.
6. Подровнять и обметать припуск низа. Отвернуть на изнаночную сторону и



Модель 5605

Выкройка с сайта pppp.dk

настрочить.

Поздравляем, блузон готов:)