

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5706 Куртка с косой застежкой

Ткань: искусственная кожа.

Другие материалы: подкладочная ткань, клеевая прокладка, 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 4,5 см.



Из искусственного меха:

1. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Верхний воротник – 1 деталь
8. Нижний воротник – 1 деталь
9. Верхняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 2 детали

11. Листочка – 2 детали
12. Подзор – 2 детали
13. Подборт – 2 детали
14. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Малая мешковина – 2 детали
10. Большая мешковина – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, обтачка горловины спинки.

Внимание! Перед тем, как дублировать детали из искусственной кожи, необходимо попробовать на ненужном кусочке.

Детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, верхний воротник и обтачку горловины спинки.
2. Стачать рельефные срезы верхней части полочки. Швы заутюжить к середине переда и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

3. Стачать рельефные срезы верхней части спинки. Швы заутюжить к середине спинки и отстрочить.
4. Стачать средний срез верхней части спинки. Швы заутюжить и отстрочить.
5. Обработка кармана: Подзор настрочить на большую мешковину. Сложить лицом внутрь верхнюю часть полочки и большую мешковину, совместив надсечки, и стачать участок между надсечками. Листочку сложить вдоль пополам, лицевой стороной наружу, и приутюжить. К внутренней стороне листочки притачать малую мешковину. На лицевую сторону нижней части полочки наложить листочку с мешковиной внешней стороной вниз. Притачать листочку с мешковиной по горизонтальному срезу. Разрезать припуск для шва притачивания листочки на нижней части полочки от угла до линии притачивания. Листочку с мешковиной отогнуть и приутюжить. притачать концы листочки к нижней части полочки. Проложить отделочную строчку вдоль линии притачивания листочки. Сложить верхнюю и нижнюю части полочки лицевой стороной внутрь и стачать детали между собой. Шов заутюжить вверх и отстрочить. Стачать мешковины кармана.
6. Притачать подборт к полочке. Шов заутюжить в сторону полочки и проложить 2 отделочные строчки на 0,1 см и на 0,7 см от шва. Подборт отогнуть на изнаночную сторону, образуя планку полочки. Обтачать край лацкана от угла до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов заутюжить вверх и отстрочить.
8. Стачать плечевые и боковые срезы куртки. Швы заутюжить на спинку и отстрочить.
9. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы подрезать в углах, вывернуть, выправить и приутюжить воротник.

10. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки от поперечной метки до угла, в углах припуск надсечь, а затем втачать продольный срез воротника. Нижний воротник втачать в горловину куртки. Припуски разутюжить. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону, точно совместить швы втачивания воротников и проложить строчку в шов втачивания верхнего воротника.
11. Стачать локтевой срез рукава. Шов заутюжить и отстрочить. Заутюжить низ рукава. Отогнуть припуск обратно. Стачать и заутюжить передний срез рукава.
12. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
14. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол борта. Швы нижних углов борта подрезать.
15. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. Проложить отделочную строчку вдоль края борта и воротника на 0,1 см.
16. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, куртка готова:)