

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5717 Тонкая шерстяная накидка

Ткань: тонкая шерстяная, мягко драпирующаяся ткань.

Другие материалы: косая бейка для окантовки.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава, по краю капюшона и краю борта – 0 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Капюшон – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь
6. Шлевка – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Стачать средний срез капюшона. Шов заутюжить. Косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Окантовать припуски швов косой бейкой.
2. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
3. Втачать капюшон в горловину. Шов заутюжить в сторону капюшона. Окантовать припуск шва косой бейкой.
4. Окантовать косой бейкой нижний срез рукава.
5. Втачать рукав в открытую пройму.
6. Стачать одним швом срез рукава и боковой срез. Швы разутюжить.
7. Окантовать косой бейкой нижний срез изделия. Окантовать срез борта и капюшона. Борт заутюжить по намеченной линии и настрочить.
8. Шлевку сложить лицом внутрь и стачать. Деталь вывернуть и приутюжить. Разрезать шлевку на 4 детали. Пришить шлевки по намеченной линии к спинке и полочке.
9. Сложить пояс вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие 7-10 см посередине длинной стороны пояса. Вывернуть пояс и приутюжить. Вдоль контура проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см, одновременно стачивая отверстие.

Поздравляем, накидка готова:)