

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5725 Накидка с прорезьями для рук

Ткань: тонкая пальтовая ткань.

Другие материалы: подкладочная ткань, клеевой флизелин, 3 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 3 см, рельефные срезы спинки и полочки – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Стойка – 1 деталь

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник, стойку, подборта и обтачку горловины спинки.
2. Стачать нагрудную вытачку на деталях полочки. Вытачки заутюжить вверх.
3. Стачать рельефные срезы полочки, оставляя нестачанным участок между метками. Швы обметать и разутюжить. Стачать рельефные срезы спинки. Швы обметать и разутюжить.
4. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
5. Стачать плечевые срезы. Швы обметать и разутюжить. Проложить

отделочную строчку по рукавам на 1 см от шва вдоль рельефных швов спинки и полочки.

6. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Шов подрезать. Воротник вывернуть и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Стойку вывернуть и приутюжить.

7. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы обметать и разутюжить.

8. Сложить подборта и накидку лицом к лицу. Вставить между ними стойку. Обтачать горловину, одновременно втачивая стойку. Подборта и обтачку отвернуть на лицевую сторону и приутюжить.

9. Низ изделия обметать и заутюжить. Подгибку низа пришить потайными стежками.

10. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Сложить подкладку с накидкой лицевыми сторонами внутрь и притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки, отступая от линии низа 10 см. Притачать подкладку к разрезам полочки. Выровнять линию низа подкладки относительно линии низа накидки. Подгибку низа подкладки подвернуть дважды и настрочить. Притачать оставшийся участок подкладки к подборту. Шов обметать. Припуски разрезов прикрепить к основным деталям с помощью ручных стежков, либо с помощью клеевой паутинки.

11. Проложить отделочную строчку на 1 см от края вдоль линии борта и воротника.

12. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, накидка готова:)