

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5778 Прозрачный пеньюар с оборками

Ткань: тонкие прозрачные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: 3 пуговицы; трикотажная клеевая прокладка.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Верхний волан рукава – 2 детали
5. Нижний волан рукава – 2 детали



### ПОШИВ:

1. Стачать талиевые вытачки на спинке и нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить талиевые вытачки к центру деталей, а нагрудные вверх.

2. Стачать средний срез спинки. Припуски шва заутюжить на левую сторону и обметать.

3. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы заутюжить на спинку и обметать.
  4. Подкроить отделку из основной ткани (ширина и примерная длина указаны на детали полочки). Стачать все детали между собой в кольцо, швы разутюжить и обметать. Обработать одну из длинных сторон ролевым швом, проложить по другой стороне строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до нужной длины (указана на детали полочки). Притачать отделку к срезу горловины спинки и полочки, переднему и нижним срезам, шов заутюжить на халат, обметать и настрочить на 0,1 см от шва притачивания.
  5. Стачать и обметать срез рукава.
  6. Стачать между собой верхний и нижний воланы, швы заутюжить на нижний волан и обметать. Притачать волан к низу рукава (верхний волан вшивается между метками), шов заутюжить на волан и обметать.
  7. Подкроить отделку из основной ткани (ширина и примерная длина указаны на детали нижнего волана). Стачать все детали между собой в кольцо, швы разутюжить и обметать. Обработать одну из длинных сторон ролевым швом, проложить по другой стороне строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до нужной длины (указана на детали нижнего волана). Притачать отделку к нижнему срезу волана, шов заутюжить на волан, обметать и настрочить на 0,1 см от шва притачивания.
  8. Втачать рукава в проймы, припосадив по окату. Шов обметать.
  9. Подкроить из основной ткани завязки длиной по 10 см каждая и шириной 4 см. Заутюжить завязку вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Сложить завязку по средней линии, совмещая сгибы и настрочить на 0,1 см от края. Пришить завязки к шву притачивания отделки в нижней части горловины переда.
- Поздравляем, пеньюар готов:)