

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 5779 Пеньюар на пуговицах и с кружевной вставкой

Ткань: шелковые мягко драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон; эластичное кружево.

Другие материалы: 3 пуговицы;  
трикотажная клеевая прокладка.

#### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа спинки и полочки – 2,5 см.

#### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали

#### Из эластичного кружева:

1. Вставка спинки – 1 деталь



## 2. Вставка полочки – 2 детали

Из клеевой: цельнокроеный подборт вставки полочки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой цельнокроеный подборт вставки полочки.
2. Стачать талиевые вытачки на верхней части спинки. Заутюжить талиевые вытачки к центру деталей.
3. Стачать средний срез верхней части спинки. Припуски шва заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Притачать вставку к верхней части спинки, заутюжить припуски на вставку и обметать.
5. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть срез до длины нижнего среза вставки. Притачать нижнюю часть спинки к вставке, заутюжить припуски на вставку и обметать.
6. Заложить складки на верхнем срезе верхней части полочки и закрепить их. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки между надсечками на расстоянии 0,5 см от края и собрать сборку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, совмещая надсечки, припуски заутюжить вниз и обметать.
7. Притачать полочку к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины полочки и спинки. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с припуском горловины и обтачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на

бейку швом шириной 0,1 см.

9. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть срез до длины нижнего среза вставки. Притачать к вставке нижнюю часть полочки, заутюжить припуски на вставку и обметать.
10. Обметать внутренний срез цельнокроеного подборта, отогнуть подборт по надсечкам на лицевую сторону и обтачать верхний угол. Припуск подрезать, вывернуть подборт на лицевую сторону и приутюжить. Настрочить верхний срез подборта в шов притачивания отделки.
11. Стачать боковые срезы. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.
12. Стачать и обметать срез рукава.
13. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, подрезать припуски в углах и вывернуть на лицевую сторону. Приутюжить манжету. Притачать манжету к низу рукава. Припуск заутюжить на рукав и обметать.
14. Втачать рукава в проймы, припосадив по окату. Шов обметать.
15. Припуск на подгибку низа изделия заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть внутрь и настрочить.
16. На правой вставке обметать петли, на левой – пришить пуговицы.

Поздравляем, пеньюар готов:)