

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5792 Пеньюар с цельнокроенным рукавом

Ткань: шелковые мягко драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: косая бейка контрастного цвета (примерная длина указана на детали рукава спинки), резиновая тесьма.



РАСКРОЙ:

Припуск по нижним срезам рукава и по декольте спинки и полочки – 0 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь
2. Рукав спинки – 2 детали
3. Рукав полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Косую бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу и окантовать срез декольте спинки.
2. Стачать верхний срез рукава, припуски заутюжить на полочку и обметать. Косую бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу и окантовать нижний срез рукава.
3. Обметать срез борта полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
4. Притачать нижнюю часть полочки к рукаву полочки, заканчивая строчку точно у размеченного припуска бокового шва. Рассечь припуск рукава у конца строчки, заутюжить припуски шва вверх и обметать. Косую бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу и окантовать срез декольте полочки, одновременно обрабатывая завязки горловины и завязку на правой полочке.
5. Притачать нижнюю часть спинки к рукаву спинки, заканчивая строчку точно у размеченного припуска бокового шва. Рассечь припуск рукава у конца строчки, заутюжить припуски шва вверх и обметать.
6. Из косой бейки обработать завязку длиной примерно 40 см. Стачать нижний срез рукава одновременно с боковым срезом, вставляя в левый боковой шов завязку. Припуски приутюжить и обметать.
7. Припуск на подгибку низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Настрочить на припуск шва притачивания нижних частей спинки и полочки резиновую тесьму, равную по длине обхвату талии плюс 12 см, растягивая ее.

Поздравляем, пеньюар готов:)