

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5794 Платье из трикотажа с декоративными деталями

Ткань: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой трикотажный флизелин, трикотажная тесьма (или косая бейка) шириной 4 см для окантовки.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, по срезу горловины спинки, полочки и обтачек – 0,7 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины переда – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали

8. Шлевка – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачки горловины спинки и полочки.
2. Стачать нагрудную вытачку на полочке. Глубину вытачки высечь, обметать и приутюжить.
3. Обработка среза капельки горловины полочки: Косую бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить бейку лицом к лицу с вырезом горловины, совместив припуски бейки с припуском среза капельки и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на изнаночную сторону.
4. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить.
5. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать между собой детали обтачек. Швы обметать и заутюжить. Заутюжить на изнанку на 1 см сначала короткие срезы, а затем внешний срез обтачки. Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону спинки полочки и обтачать вырез горловины. Обтачку отвернуть на лицевую сторону и настрочить.
7. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части, припуски заутюжить вниз и обметать.

8. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуски шва заутюжить вниз и обметать.
9. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
10. Стачать срезы рукава. Швы обметать и заутюжить.
11. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
12. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
13. Подкроить 3 полоски шириной 4 см. Длина одной полоски равна длине линии низа +2 см, длина двух других полосок равна длине линии низа рукава +2 см. Стачать полоски в кольцо. Заутюжить продольные стороны полоски на 1 см на изнаночную сторону. Отступить от линии низа 1 см и настрочить полоски.
14. Шлевку сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь, уравнять срезы и обтачать на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Затем вывернуть, шов выправить, располагая его на сгибе и приутюжить. Нарезать шлевки по размеру и настрочить по разметке. Вдеть кожаный ремешок шириной 2 см.

Поздравляем, платье готово:)