

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5802 Туника с вырезом-капелькой

Ткань: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная тесьма (или косая бейка) шириной 4 см для окантовки.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 4 см, по срезу «капельки» – 0,7 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Задняя часть рукава – 2 детали
4. Передняя часть рукава – 2 детали
5. Воротник – 1 деталь

Внимание! Перед началом работы проверьте, чтобы в стачанный в кольцо

воротник проходила голова.

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать нагрудную вытачку на полочке. Глубину вытачки высечь, обметать и приутюжить.
2. Обработка среза капельки горловины полочки: косую бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить бейку лицом к лицу с вырезом горловины, совместив припуски бейки с припуском среза капельки и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на полочку.
3. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить и обметать.
4. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать воротник в кольцо. Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону воротника к горловине спинки и полочки, совмещая надсечки. Шов воротника располагается слева у плечевого шва. Припуски воротника подогнуть внутрь и стачать между собой.
6. Стачать верхний срез рукава. Припуски заутюжить и обметать. Стачать нижний срез рукава. Припуски заутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез рукава. Наметить линию стачивания угла нижнего шва: линия должна проходить под углом 45° к линии низа рукава через точку пересечения линий нижнего шва и низа рукава. Отложить 0,5–0,7 см от

намеченной линии, излишки срезать. Стачать угол, сложив припуски нижнего среза передней и задней части рукава лицевыми сторонами внутрь. Вывернуть угол на изнаночную сторону, заутюжить припуск подгибки низа рукава и настрочить.

8. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Швы приутюжить и обметать.

9. Обметать нижний срез изделия, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Поздравляем, туника готова:)