

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5803 Туника с запахом и складками на плечах

Ткань: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: термостразы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, по срезу горловины – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Левая часть полочки – 1 деталь
4. Кокетка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком

срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. На деталях полочки заложить и застрочить складки на 3 см по намеченным линиям. Внутренние ребра складок направлены вниз. Притачать левую часть полочки к основной детали. Шов обметать и приутюжить. Заложить и застрочить складку с левой стороны. Шов должен находиться во внутреннем ребре складки и направлен вниз.
2. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить.
3. По верхним срезам полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке. Шов обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Около надсечки на горловине полочки рассечь припуск на шов. Обметать срез горловины, начиная строчку с левой части полочки и заканчивая у надсечки на правой стороне полочки. Обметанный срез горловины подвернуть внутрь и настрочить.
6. Притачать левую часть полочки к правой по срезу запаха и далее вертикально вниз. Припуск в нижнем уголке рассечь наискосок, шов обметать и заутюжить к правой части. Проложить вдоль шва запаха отделочную строчку в продолжении шва настрачивания горловины. Излишек ткани в нижней части запаха сформировать во встречную складку и застрочить ее с изнаночной стороны.
7. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.

8. Стачать срезы рукава. Швы обметать и заутюжить.
9. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
10. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
11. На полочке вокруг вертикального шва стачивания левой и правой части наклеить термостразы в форме круга, имитируя декоративную пряжку.

Поздравляем, туника готова:)