

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

5805 Трикотажное платье с запахом на лифе

Ткань: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; трикотаж контрастного цвета для отделки.

Другие материалы: трикотажная тесьма (или косая бейка) шириной 4 см для окантовки; потайная молния, длиной 20-25 см.

РАСКРОЙ:

По срезу горловины спинки и полочки – 0,7 см, по нижнему срезу отделки спинки_2 и отделки полочки_2 – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Средняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом



6. Рукав – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Вставка спинки – 1 деталь
2. Вставка полочки – 1 деталь
3. Отделка полочки – 2 детали
4. Манжета – 2 детали
5. Нижняя отделка спинки_1 – 1 деталь
6. Нижняя отделка спинки_2 – 1 деталь
7. Нижняя отделка полочки_1 – 1 деталь
8. Нижняя отделка полочки_2 – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Косую бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить бейку лицом к лицу с вырезом горловины спинки и полочки и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба.
4. На деталях средней части полочки заложить и закрепить складки. Притачать отделку полочки к средней части, припуски заутюжить на отделку, обметать. Притачать боковую часть полочки к отделке, припуски заутюжить на отделку, обметать.
5. Наложить правую полочку на левую, скрепить по нижнему срезу и далее обрабатывать как одну деталь.

6. Притачать вставку спинки к верхней части, припуски заутюжить вниз и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к вставке, припуски заутюжить на вставку и обметать.
 7. Притачать к нижней части спинки отделку_1, припуски заутюжить и обметать. Притачать к нижней отделке_1 отделку_2, припуски заутюжить и обметать.
 8. Притачать вставку полочки к верхней части, припуски шва заутюжить вниз и обметать. Заложить на нижней части полочки складки по разметке, притачать нижнюю часть к вставке, припуски заутюжить на вставку и обметать.
 9. Притачать к нижней части полочки отделку_1, припуски заутюжить и обметать. Притачать к нижней отделке_1 отделку_2, припуски заутюжить и обметать.
 10. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать припуски левого бокового шва на спинке и полочке, стачать левый боковой шов, втачивая молнию, разутюжить.
 11. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины манжеты. Стачать манжету в кольцо, заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу и притачать к нижнему срезу рукава. Припуски заутюжить и обметать.
 12. По окату рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
 13. Обметать припуск нижнего среза изделия, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
- Поздравляем, платье готово:)