

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5812 Длинный кардиган из джерси на завязке

Ткань: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой трикотажный флизелин.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по срезу борта, по низу изделия и низу рукава – 2 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком

срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином обтачку горловины спинки.
2. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить. Обметать внешний срез обтачки. Обтачать горловину спинки. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить.
3. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать от надсечки вниз по длинной стороне и далее одну короткую сторону. Около надсечки шов рассечь, планку вывернуть, выправить и приутюжить.
4. Срез борта обметать, подогнуть и настрочить. Притачать планку к полочке, шов обметать и заутюжить к боковому шву.
5. Стачать плечевые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Короткие срезы обтачек подогнуть внутрь и прикрепить к плечевому шву.
6. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать срезы рукава. Швы обметать и заутюжить.
8. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.
9. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Поздравляем, кардиган готов:)