

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5822 Туника с горловиной «качель» и поясом-завязкой

Ткань: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: киперная лента шириной 3 см (длина указана на лекале).

### РАСКРОЙ:

Припуск по боковым и нижнему срезу нижних частей, по срезу горловины спинки и полочки, по боковому шву – 1,5 см, остальные швы 0,7 см.



### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной строчкой или стачиваются сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машинке для сохранения эластичности.

#### ПОШИВ:

1. Обметать боковые и нижний срезы нижней части спинки. Подогнуть и настроить сначала нижний срез, а затем боковые.
2. Стачать и заутюжить средний шов спинки. Тесьму (киперную ленту) разрезать пополам и притачать к нижней части бокового среза спинки. Шов заутюжить к среднему шву. Нижнюю часть спинки сложить вдоль пополам. Измерить длину верхнего среза нижней части спинки (в половине). Полученную длину отложить от среднего шва спинки вдоль нижнего среза и далее на продолжении тесьмы. На тесьме поставить метки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов заутюжить вниз.
3. Обметать нижний срез нижней части полочки. Подогнуть и настроить. По верхнему срезу нижней части полочки заложить складку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов заутюжить вверх.
4. На боковых срезах спинки и полочки рассечь припуск около меток. Стачать боковые срезы спинки и полочки между метками. Стачивать боковой шов можно сразу на оверлоке, срезая при этом припуск до 0,7 см. Стачать плечевые срезы. Все швы заутюжить на спинку.
5. Открытый боковой срез полочки от нижней метки до линии низа обметать, подогнуть и настроить. На спинке открытый участок бокового шва от нижней метки до шва притачивания нижней части (захватывая тесьму) подогнуть и настроить обыкновенной прямой строчкой.
6. Срез горловины и проймы обметать, подогнуть и настроить. Концы тесьмы дважды подвернуть на 0,7 см и настроить.

Поздравляем, туника готова:)