

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### **5832 Летнее платье с резинкой и без рукавов**

Ткань: тонкие драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: потайная молния; подкладочная ткань; резиновая тесьма шириной 0,5 см или резиновая нить.

#### **РАСКРОЙ:**

Припуск на подгибку низа изделия и подкладки – 2 см, остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

#### Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь

#### **ПОШИВ:**



1. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застежку.
2. Молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики и притачать.
3. По срезу горловины полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть горловину на требуемую длину.
4. Стачать и обметать боковые и плечевые срезы платья. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
5. С изнаночной стороны полочки по размеченной линии настроить резиновую тесьму желаемой длины или проложить строчку с использованием резиновой нити.
6. Стачать вытачки на деталях подкладки, на спинке глубины заутюжить к середине, на полочке – вверх. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки, средний срез спинки от метки вниз, швы разутюжить. Сложить подкладку лицом к лицу с изделием и обтачать срез горловины полочки и спинки. Обтачать пройму в два приема: сначала верхний срез проймы, а затем нижний срез проймы. Настроить припуск на подкладку на расстоянии 0,2 см от шва. Вывернуть подкладку на изнанку и приутюжить. Припуски среднего шва подкладки спинки притачать к тесьме молнии.
7. Припуск подгибки низа платья и подкладки заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настроить.

Поздравляем, платье готово:)