

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

### 5833 Пальто с воротником апаш

Ткань: пальтовые ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
подкладочная ткань; подплечники;  
подокатники; 1 пуговица.

#### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3,5 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь (ширина в крае 12 см, длина 150 – 170 см)

#### Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом



2. Полочка – 2 детали

3. Рукав – 2 детали

**Внимание:** детали спинки и полочки из подкладочной ткани выкраиваются без учета обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки.

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки.

2. Наметить, заложить и застрочить по разметке складки на спинке и полочке. Заутюжить глубины к центру деталей.

3. Рассечь припуск плечевого шва полочки в уголке. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

4. Стачать средний срез воротника на деталях полочек, припуски разутюжить. Втачать нижний воротник в горловину спинки. Шов втачивания рассечь и разутюжить.

5. Рассечь припуск плечевого шва подборта в уголке. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта, припуски разутюжить. Стачать средний срез воротника на деталях подбортов, припуски разутюжить. Втачать верхний воротник в горловину обтачки. Шов втачивания разутюжить.

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, лацкана и отлета воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см. Подрезать швы нижних углов борта, припуски на закруглениях рассечь. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от края борта, лацкана и воротника. Нижний срез обметать и заутюжить на изнаночную

сторону.

7. Стачать боковые срезы, припуски разутюжить и обметать.

8. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава.

9. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать и обметать швы и втачать рукава, аналогично деталям верха.

11. Припуск нижнего среза подкладки подвернуть дважды и настроить.

Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Начинать и заканчивать строчку следует на половине ширины подгибки низа основного изделия. Припуски швов втачивания воротников скрепить близко к швам.

12. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону. Подшить низ пальто потайными стежками.

13. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу.

14. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,7 см от края по периметру пояса.

Поздравляем, пальто готово:)