

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5853 Болеро с воротником «апаш» и рукавами 3/4

Ткань: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: кант.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу рукава – 3 см.



Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка низа спинки – 1 детали
6. Рукав – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать плечевые вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине. Стачать средний срез спинки, заутюжить на левую сторону и обметать.

2. Стачать плечевые срезы, рассекая в уголках. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать средний срез воротника на деталях полочек, припуски разутюжить. Втачать нижний воротник в горловину спинки. Шов втачивания рассечь и разутюжить.
4. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать средний срез воротника на деталях подбортов, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, рассекая в уголках. Втачать верхний воротник в горловину обтачки. Шов втачивания разутюжить. Притачать к подбортам обтачку низа спинки, припуски разутюжить. Обметать внутренние срезы подбортов и обтачек горловины и низа спинки.
6. Настрочить кант на болеро по бортам, нижнему срезу спинки, лацканам и отлету воротника.
7. Сложить лицом к лицу болеро и подборта и обтачать вкруговую. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть на болеро лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
8. Стачать срезы рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать низ рукава. Подогнуть припуск внутрь и подшить потайными стежками.

Поздравляем, болеро готово:)