

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5913 Туника с асимметричной застежкой

Ткань: тонкие шерстяные ткани из натуральных и смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин, 7 пуговиц, подкладочная ткань.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, по срезам малой и большой мешковины – 2 см, по срезам листочки – 2 см.



Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Левая кокетка полочки – 2 детали
5. Правая кокетка полочки – 2 детали
6. Верхняя планка – 1 деталь
7. Нижняя планка – 1 деталь
8. Манжета – 2 детали

9. Кокетка спинки – 2 детали
10. Планка рукава – 2 детали
11. Листочка – 2 детали
12. Большая мешковина – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой:

1. Верхняя планка – 1 деталь
2. Нижняя планка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Листочка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином планки, манжеты, листочки.
2. На полочке стачать вытачки. Заутюжить глубины вниз. Наметить и заложить складки. Скрепить их у верхнего среза.
3. Притачать кокетки полочки к полочке. Швы обметать и заутюжить на кокетку.
4. Листочку перегнуть вдоль посередине лицом наружу, приутюжить. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки к нижней линии разметки наложить листочку лицом вниз, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана.

5. Притачать кокетку к спинке. Шов обметать и заутюжить на кокетку.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
7. Обтачать верхние уголки планок. Детали вывернуть и приутюжить. Разрезать полочку посередине между линиями разметки планки, делая наклонные разрезы к углам разметки застежки. Сложить планку внешней стороной с лицевой стороной полочки, уравнивая срезы. Притачать планку к полочке. Планки отвернуть на лицевую сторону. Заправить нижние срезы планок внутрь. Проложить строчку поперек планок по основанию уголка.
8. Стачать плечевые срезы внутренних кокеток. Разутюжить припуски. Обметать внешние срезы кокетки. Сложить внутренние кокетки с основным изделием лицевой стороной внутрь и обтачать срезы планок и горловину, отгибая верхние уголки планок, чтобы они не попали в шов обтачивания. Припуски на закруглениях рассечь и подрезать. Вывернуть изделие на лицевую сторону и настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания внешней кокетки.
9. Обработка шлицы: Рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1,7 см, подвернуть внутрь дважды на 0,5 см и настрочить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0,1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настрочить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.
10. Стачать и обметать срезы рукавов. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Манжеты сложить лицом внутрь

и обтачать короткие стороны. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

11. Втачать рукава, припосадив по окату.

12. Низ изделия дважды подвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

13. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы. На верхней планке обметать петли, на нижней планке пришить пуговицы.

Поздравляем, туника готова:)