

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5918 Толстовка на молнии

Ткань: флис, мягкий толстый трикотаж (футер).

Другие материалы: клеевая прокладка; шнур для капюшона (приблизительная длина шнурка указана на лекале капюшона); молния (длина молнии указана на лекале полочки); косая бейка шириной 4 см; наконечники для шнурка.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см. Припуск внешнего среза капюшона – 2 см. Припуск на подгибку низа подборта – 0 см. Припуск входа в карман – 2 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь

3. Рукав – 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Подборт – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой места под петли на капюшоне.
2. Обметать вход в карман. Подогнуть внутрь и настрочить. Обметать и подогнуть верхние, нижние и боковые припуски карманов на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настрочить карман.
3. Стачать плечевые срезы толстовки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
4. Втачать молнию начиная от верха до надсечки под молнию.
5. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали капюшона лицом к лицу. Наложить на срез капюшона косую бейку и уравнивать срезы. Стачать детали капюшона вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настрочить ее на капюшон, прикрывая тем самым шов стачивания деталей капюшона. Обметать петли. Обметать внешний срез капюшона, подогнуть и настрочить на изнаночную сторону. Прорезать петли и продеть шнур в кулиску.
6. Обметать внешний и верхний срез подборта.
7. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и

приутюжить. Сложить детали толстовки и капюшона лицом к лицу. На капюшон лицевой стороной внутрь наложить подборт. Наложить на срез капюшона спинки косую бейку (бейка должна заходить на полочку на 1,5–2 см) и уравнивать срезы. Стачать детали капюшона, толстовки и подборта вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настрочить ее на толстовку, прикрывая тем самым шов втачивания капюшона.

8. Закрепить верхний срез подборта вдоль плечевого шва.

9. Втачать рукава в открытую пройму. Шов обметать. Стачать боковой срез и срез рукава. Шов обметать и заутюжить на спинку.

10. Обметать низ изделия.

11. Припуск низа подогнуть внутрь и настрочить.

12. Обметать низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, толстовка готова:)