

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 5938 Платье-костюм

Ткань: тонкие костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка; резиновая нить.

### РАСКРОЙ:

Припуск среднего шва переда от надсечки до низа – 1,5 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Воротник – 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка рукава – 2 детали
8. Клин юбки – 8 деталей
9. Обтачка нижней части спинки – 1 деталь

10. Обтачка нижней части полочки – 1 деталь

11. Пояс – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 2 детали

2. Обтачка рукава – 2 детали

3. Обтачка нижней части спинки – 1 деталь

4. Обтачка нижней части полочки – 1 деталь

**ПОШИВ:**

1. Продублировать соответствующие детали клеевой прокладкой.

2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания воротника в горловину полочки. Припуски на закруглениях рассечь, уголки подрезать, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.

4. Втачать внешний воротник в горловину, припуски у плечевого шва и у метки среднего шва полочки рассечь, заутюжить на спинке на воротник, на полочке на полочку.

5. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуски заутюжить вниз и обметать.

6. Обметать срезы среднего шва спинки. Стачать средний шов спинки от надсечки под молнию вниз. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верхнего среза воротника до надсечки.

7. Припуск нижнего среза внутреннего воротника рассечь у плечевого шва. На участке спинки подвернуть внутрь, на полочке направить на полочку и настрочить в шов притачивания внешнего воротника. Обметать вместе

припуски горловины полочки и внутреннего воротника. Припуск среднего шва внутреннего воротника пришить к тесьме молнии.

8. На верхней части полочки заложить и закрепить складки. Припуск среднего среза обметать, заутюжить на изнаночную сторону. Проложить отделочно-закрепляющую строчку на 0,5 см вдоль шва втачивания воротника в горловины полочки. Не доходя 0,7 см до конца воротника сделать уступ и настроить припуск среднего шва переда на 1 см от стига. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.

9. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуски заутюжить вниз и обметать.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез нижних частей спинки и полочки, припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнанку.

11. Стачать между собой клинья юбки. Припуски разутюжить и обметать.

12. Сложить юбку с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и стачать по верхнему срезу, припуски обметать. Настроить нижнюю часть спинки и полочки на обтачку и юбку, скрепляя их между собой.

13. Заложить и закрепить складки на деталях рукавов. Стачать шов рукава, заутюжить и обметать. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить, верхний срез обметать. Обтачать манжетой нижний срез рукава, вывернуть манжету на изнаночную сторону, настроить рукав на манжету вдоль верхней складки. Настроить складки резиновой нитью вдоль шва рукава и вдоль середины рукава.

14. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

15. Детали пояса сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и скошенную стороны. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить, обметать не обработанный срез.

16. Обметанный припуск пояса подвернуть, наложить на спинку и настроить вдоль молнии, располагая шов стачивания верхней и нижней частей спинки посередине пояса.

17. Припуск нижнего среза юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону, и настроить.

Поздравляем, платье готово:)