

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

5954 Жилет в классическом стиле

Ткань: шерстяные костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон, контрастная ткань для отделки.

Другие материалы: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 3 пуговицы; декоративная пряжка.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Хлястик – 2 детали
2. Обтачка верхнего кармана – 2 детали

3. Обтачка нижнего кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Малая подкладка кармана – 2 детали
4. Большая подкладка кармана – 2 детали

Внимание: детали спинки и полочки из подкладочной ткани выкраиваются без учета обтачки горловины спинки и подбортов.

Из клеевой: обтачка горловины спинки, подборт, обтачки верхнего и нижнего карманов.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины спинки, подборта, обтачки карманов.
2. Детали хлястика сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Припуски в уголках высечь, вывернуть хлястик на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону.
4. Обработка карманов. Наметить место расположение нижних карманов. Продублировать вход в карман долевином. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии на полочке параллельно входу в карман для притачивания обтачек кармана. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца

кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачки на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные стигбы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать большую подкладку кармана к верхней обтачке кармана. Притачать малую подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана.

Верхний карман обрабатывается аналогично нижним, за исключением подкладки. Подкроить прямоугольник длиной, равной длине обтачки и шириной 3,5 см. Обметать по периметру, наложить с изнаночной стороны на карман и настрочить в швы притачивания обтачек.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, вставляя хлястики. Припуски заутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке спинки.

7. Сложить подборт с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, горловину и нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках подрезать. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

8. Обтачать пройму в 2 приема: пройму спинки от плечевого шва до бокового и пройму полочки от плечевого шва до бокового через отверстие в боковом шве. Зашить отверстие.

9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Продеть правый хлястик в прорезь застежки, отрегулировать длину и настрочить.

Поздравляем, жилет готов:)