

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 6006 Мужская куртка на молнии

Ткань: шерстяные или смесовые костюмные ткани, легкие пальтовые ткани.

Другие материалы: тонкий искусственный мех – 1,6 м при ширине ткани 140 см,  
стеганая подкладочная ткань – 80 см при ширине ткани 140 см,  
х/б подкладочная ткань – 30 см при ширине ткани 140 см,  
клеевая прокладка – 40 см при ширине рулона 140 см,  
атласная косая бейка шириной 2,5 см – 4 м,  
разъемная молния – 1 шт. (длина зависит от размера изделия).



### РАСКРОЙ:

Из основной (шерстяной) ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

4. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом
5. Подзор кармана – 2 детали
6. Обтачка кармана (прямоугольник 17 x 4 см) – 2 детали
7. Нижний воротник – 1 деталь со сгибом

Из х/б ткани:

1. Мешковина кармана – 4 детали

Из искусственного меха (подкладка):

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали

Из стеганой подкладочной ткани:

1. Рукав – 2 детали

Для выкройки подкладки использовать

спинку и полочку, рукав – укоротить по низу на 2 см.

Клеевую прокладку приутюживают на верхний воротник и обтачки кармана.

**Примечание:** Если шьете жакет из ткани в клетку, то накалывайте детали на ткань с учетом совмещения клеток по швам.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой верхний воротник и обтачки карманов (Термоклеющиеся прокладки приутюживают с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Наложить подзор изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней мешковины кармана, подвернуть нижний срез и притачать по краю; сметать

подзор с мешковиной кармана по остальным срезам.

3. Выполнить на каждой полочке "Прорезной карман в рамку с одной обтачкой": приколоть обтачку и мешковину кармана из подкладочной ткани, развернутые вниз, по разметке с лицевой стороны основного изделия. Приколоть мешковину кармана с подзором, развернутую вверх, и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголком к окончаниям строчек, вывернуть мешковины на изнаночную сторону изделия и заложить обтачку в 2 см. Настрочить зигзагом свободный срез обтачки на соответствующую мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани.

4. Стачать боковые и плечевые швы.

5. Стачать рукавный шов.

6. Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки и предварительно сутюжив окат рукава по разметке.

7. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 7 мм; сметать воротники по открытым срезам.

8. Наложить воротник, развернутый вниз, с лицевой стороны на основное изделие, совмещая контрольные метки с плечевыми швами, и приметать.

9. Раскрыть молнию. Заутюжить внутрь припуск борта полочки, подложить сторону молнии, совмещая зубчики со сгибом борта и притачать молнию.

10. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию и окантовать низ и борта подкладки косой бейкой: наложить бейку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины бейки. Обогнуть бейкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез

бейки (1/4 ширины бейки) и пристрочить по стигбу, совмещая его с предыдущим швом.

11. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и притачать по вырезу горловины, пришивая воротник, и по короткому участку низа; вывернуть и проутюжить.

12. Пришить борт подкладки к молнии потайными стежками.

13. Заутюжить внутрь подгиб низа рукава и притачать по краю.

14. Подвернуть низ подкладки рукава и пришить к подгибке рукава потайными стежками.

15. Заутюжить внутрь подгиб низа жакета и притачать по краю.

16. Пришить низ подкладки к подгибу основного изделия потайными стежками.

Поздравляем, куртка готова!:)