

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 6050 Мужская куртка с кокеткой

Ткань: искусственная кожа, искусственный мех, драповые ткани.

Другие материалы: подкладочная ткань,  
пуговицы – 2 шт.,

короткие молнии – 2 шт.,

разъемная молния – 1 шт. (длина зависит от размера изделия).



### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Нижний воротник – 2 детали
2. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка спинки – 2 деталь
4. Нижняя часть спинки – 2 деталь
5. Кокетка полочки – 2 деталь
6. Средняя часть полочки – 2 деталь
7. Боковая часть полочки – 2 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали

10. Нижняя часть рукава – 2 детали

11. Манжета – 2 детали со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана – 4 детали

2. Верхняя часть рукава – 2 детали

3. Нижняя часть рукава – 2 детали

4. Спинка – 2 детали

5. Полочка – 2 детали

Из клеевой: подборта, верхний воротник, манжеты.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой подборта, верхний воротник, манжеты. (Термоклеющиеся прокладки приутюживают с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Стачать между собой детали кокеток и нижних частей спинок. Швы расстрочить. Притачать кокетку к спинке. Шов расстрочить.

3. Стачать рельефные швы полочки, не стачивая вход в карман. Припуски расстрочить. Подложить под вход в карман застежку – молнию и притачать. Наложить мешковины карманов с изнаночной стороны лицевыми сторонами на лицевые стороны припусков входов в карманы и притачать точно по размеченным линиям боковых швов. Мешковины заутюжить к середине и стачать между собой.

4. Притачать кокетку к полочке. Швы расстрочить. Стачать плечевые швы.

5. Стачать детали нижнего воротника. Швы расстрочить.

6. Втачать нижний воротник в вырез горловины. Верхний воротник стачать с

подбортами. Прямать застежку – молнию к срезам борта, складывая их лицевыми сторонами. Наложить верхний воротник, объединенный с подбортами, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник, вывернуть и приутюжить. Скрепить между собой срезы воротников.

7. Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроенные обтачки спинки и боковой части полочки, настроить по разметке и вставить в образовавшиеся кулиски отрезки эластичной тесьмы. Закрепить концы тесьмы.

8. Стачать верхнюю и локтевую части рукава до метки разреза. Локтевой шов расстрочить. Сложить детали манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь, стачать короткие срезы, вывернуть, приутюжить. Наложить манжеты на рукав лицевыми сторонами внутрь и притачать. Выправить манжеты, заутюжить внутрь открытый срез и настроить в шов притачивания, продолжая отстрочку по всему периметру манжеты.

9. Втачать рукава в проймы.

10. Стачать детали подкладки, оставив незащитым участок около 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Притачать подкладку к срезам подгиба низа куртки и низа рукавов. Вывернуть изделие через оставшийся незащитым участок рукава, застрочить этот участок.

11. Выметать петли на манжетах и пришить пуговицы.

Поздравляем, куртка готова!)