

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## **6067 Мужской блейзер с накладными карманами**

Ткань: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань,  
клеевая прокладка,  
пуговицы – 2 шт.

**РАСКРОЙ:**

Все припуски – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Накладной карман – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Полочка – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подкладка полочки – 2 детали

Из клеевой: полочка, подборт, воротник.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой детали воротника, полочек, подбортов. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Стачать вытачки на полочке. Притачать бочок к полочке.
3. Заутюжить верхние срезы карманов на изнаночную сторону подогнуть и и настрочить. Заутюжить открытые срезы карманов на изнаночную сторону, наложить карманы на полочки по разметке и настрочить.
4. Стачать средний шов спинки. Стачать рельеф спинки до шлицы, заутюжить припуски на спинку. Отогнуть левый припуск шлицы на лицевую сторону изделия, притачать по линии подгиба низа, вывернуть и приутюжить. Левую сторону шлицы отстрочить. Отогнуть подгиб низа правой части шлицы на лицевую сторону изделия, притачать по краю припуска шлицы, вывернуть и приутюжить. Заложить шлицу на бочок и проложить по верху шлицы наклонную фиксирующую строчку. Подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону.
5. Стачать плечевые швы.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части рукавов. Втачать рукава в проймы.
7. Припуски на подгиб заутюжить на изнаночную сторону. Пришить подплечники.
8. Притачать подборта к подкладке полочек и стачать детали подкладки как детали основного изделия.
9. Втачать нижний воротник в вырез горловины основного изделия лицевой стороной внутрь. Втачать верхний воротник в вырез горловины подкладки. Сложить основное изделие с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачать круговую единой строчкой: 3 см нижних срезов подбортов по линии подгиба низа полочки, борта и воротник. Вывернуть, приутюжить. Закрепить нижний срез верхнего воротника на вырезе горловины спинки основного изделия.
10. Подвернуть нижний срез подкладки пиджака и рукавов и пришить потайными стежками к срезу подгиба низа основного изделия.
11. На левой полочке обметать петли. На правой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, блейзер готов:)