

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6099 Спортивные брюки мужские

Ткань: плащевые ткани (ПЭ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки или подкладочную ткань.

Другие материалы: клеевой флизелин; 2 неразъемные молнии (длина зависит от длины кармана); эластичная тесьма шириной 4,5 см для пояса; эластичный шнур в низ брюк; 4 металлические блочки; шнур для пояса.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу брюк – 4,5 см, по низу подкладки – 0 см (подкладка доходит до линии подгибки низа).

Из основной ткани:

1. Передняя половинка брюк – 2 детали
2. Задняя половинка брюк – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь
4. Мешковина большая – 2 детали
5. Мешковина малая – 2 детали
6. Листочка – 2 детали

Из подкладки:

1. Передняя половинка брюк – 2 детали
2. Задняя половинка брюк – 2 детали



ПОШИВ:

1. Карманы на молнии. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На лицевую сторону передней половинки наложить листочку, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной передней половинки. Притачать листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны передней половинки притачать молнию на 0,1 см от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. Срезы мешковин должны входить в шов притачивания пояса.
2. Сборка верха. Стачать боковые швы. Отстрочить. Стачать средние швы. Отстрочить по левой половинке.
3. Пояс. На поясе наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки пробить 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8 см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. Притачать пояс к брюкам, захватывая в шов резинку.
4. Подкладка. Стачать боковые и средние швы подкладки брюк. Притачать подкладку к поясу брюк.
5. Установить по разметке блочки по низу. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1 см, затем 3,5 см.
6. Стачать шаговые срезы верха и подкладки.
7. Настрочить подгибку низа.
8. Отутюжить брюки в готовом виде.
9. Вставить шнур в пояс и низ брюк.

Поздравляем, брюки готовы:)