

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6102 Толстовка с капюшоном

Ткань: трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной (флис, полартек, джерси).

Другие материалы: 1 разъемная молния (длина зависит от длины кокетки); эластичный шнур в капюшон; 2 наконечника для шнура.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск для низа изделия, края капюшона и низа рукавов – 2,5 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Центральная часть капюшона – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Мешковина кармана – 4 детали
9. Обтачка спинки – 1 деталь

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

ПОШИВ:

1. Застежка на молнии. Сложить молнию со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов подбортом, одновременно вшивая молнию.

2. Карман в шве. Притачать мешковины к срезу входа в карман. Надсечь припуск и заутюжить мешковины. Стачать мешковины.

3. Сборка верха. Притачать к полочке кокетку вместе с подбортом. Стачать плечевые срезы. Втачать рукава в открытую пройму. Отстрочить по пройме швы втачивания рукавов. Стачать боковые швы и швы рукавов. Стачать части капюшона. Обметать по разметке петли на капюшоне. Подогнуть и настрочить припуск по переднему срезу капюшона. Втачать капюшон в горловину. Притачать обтачку спинки к подборту. Обтачать горловину. Отстрочить шов втачивания молнии. Отстрочить по разметке карманы и поставить закрепки.

4. Заутюжить подгибку низа и рукавов. Отстрочить низ изделия и низ рукавов.

5. Настрочить обтачку на спинку по разметке.

6. Отутюжить куртку в готовом виде.

7. В капюшон вставить шнур.

Поздравляем, толстовка готова:)