

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см).

Припуск по низу шорт – 4,5 см.

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 6109 Шорты с фигурными полосами

Ткань: плащевые ткани (ПЭ, Х\Б, смесовые).

Другие материалы: клеевой флизелин;  
эластичная тесьма шириной 4,5 см для пояса;  
шнур для пояса.



**РАСКРОЙ:**

Из основной ткани:

1. Передняя половинка левая – 1 деталь
2. Малая вставка левая – 1 деталь
3. Большая вставка левая – 1 деталь
4. Нижняя часть левая – 1 деталь
5. Передняя половинка правая – 1 деталь
6. Малая вставка правая – 1 деталь
7. Большая вставка правая – 1 деталь
8. Боковая часть правая – 1 деталь

9. Задняя половинка – 2 детали
10. Пояс – 1 деталь
11. Мешковина кармана – 4 детали

#### ПОШИВ:

1. Стачать из частей отдельно правую и левую передние половинки. Швы заутюжить.
  
  2. Боковой карман. Мешковины притачать по разметке к задней и передней половинкам. У разметок входа в карман припуски надсечь. Мешковины вывернуть, приутюжить и отстрочить. Стачать мешковины. Стачать боковые швы. По входу в карман поставить закрепки.
  
  3. Сборка верха. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1 см, затем 3,5 см. Стачать передние и задние средние швы. Отстрочить по левой половинке. Стачать шаговые срезы.
  
  4. Пояс. На поясе наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки пробить 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8 см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. Притачать пояс к шортам, захватывая в шов резинку.
  
  5. Подгибка низа. Настрочить подгибку низа.
  
  6. Отутюжить шорты в готовом виде.
  
  7. Вставить шнур в пояс.
- Поздравляем, шорты готовы:)