

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6111 Спортивные брюки с отрезным бочком

Ткань: плащевые ткани (ПЭ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки или подкладочную ткань.

Другие материалы: клеевой флизелин; эластичная тесьма шириной 4,5 см для пояса; эластичный шнур в низ брюк; 4 металлические блочки; шнур для пояса; контактная лента «велкро».

РАСКРОЙ:

Припуск по низу брюк – 4,5 см, по низу подкладки – 0 см (подкладка доходит до линии подгибки низа).



Из основной ткани:

1. Передняя половинка брюк – 2 детали
2. Задняя половинка брюк – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь
4. Мешковина – 2 детали
5. Боковая часть – 2 детали
6. Боковой клапан – 2 детали
7. Боковой карман – 1 детали

Из подкладки:

1. Передняя половинка брюк – 2 детали
2. Задняя половинка брюк – 2 детали

ПОШИВ:

1. Карманы с отрезным бочком. Продублировать на передней половинке срез входа в карман. Притачать мешковину к передней половинке и отвернуть на изнаночную сторону. Отстрочить вход в карман. Наложить переднюю половинку на боковую часть по линии совмещения и стачать мешковины.
2. Сборка верха. Стачать боковые швы. Отстрочить. Стачать средние швы. Отстрочить по левой половинке.
3. Боковой карман. Продублировать клапан. Клапан обтачать, вывернуть и отстрочить. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить и настроить. Заутюжить припуски бокового кармана. Настрочить контактную ленту «велкро». Карман и клапан наложить по разметке на правую часть и настроить.
4. Пояс. На поясе наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки пробить 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. Притачать пояс к брюкам, захватывая в шов резинку.
5. Подкладка. Стачать боковые и средний шов подкладки брюк. Притачать подкладку к поясу брюк.
6. Установить по разметке блочки по низу. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1 см, затем 3,5 см.
7. Стачать шаговые срезы верха и подкладки.
8. Настрочить подгибку низа.
9. Отутюжить брюки в готовом виде.
10. Вставить шнур в пояс и низ брюк.

Поздравляем, брюки готовы:)