

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6122 Спортивная мужская куртка с прорезными карманами

Ткань: плащевые ткани (ПЭ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки, а также флис или полартек для изготовления утепленного варианта куртки.

Другие материалы: синтенил (тонкий синтепон), клеевой флизелин, разъемная молния – 1 шт. (длина зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки), неразъемные молнии – 2 шт. (длина зависит от длины кармана), шнур для кантов, эластичная тесьма шириной 4,5 см для манжет, эластичный шнур в низ куртки, фиксаторы для шнура – 2 шт.



РАСКРОЙ:

На подгибку низа деталей верха – 4,5 см, по низу подкладки – 0 см (подкладка доходит до подгибки низа), остальные швы 1 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Вставка спинки – 1 деталь
6. Вставка полочки – 2 детали
7. Боковая часть полочки – 2 детали
8. Боковая часть спинки – 2 детали
9. Центральная часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 4 детали
11. Воротник – 2 детали
12. Манжета – 2 детали
13. Подборт – 2 детали
14. Мешковина большая – 2 детали
15. Мешковина малая – 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полоски шириной 3,5 см для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! После изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Из подкладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Синтенил: Выкроенную из ткани верха деталь верхнего воротника продублировать синтепитом, настрочив по контуру.

ПОШИВ:

1. Карманы на молнии в рельефе. Продублировать клеевым флизелином место

расположения кармана на полочке. Притачать молнию вместе с малой мешковиной к полочке. Другой край молнии вместе с большой мешковиной притачать к боковой части полочки. Надсечь припуски в уголках. Притачать боковую часть к полочке, одновременно стачивая мешковины. Сделать закрепки по входу в карман и проложить отделочную строчку. Края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

2. Изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы. Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

3. Сборка верха. Притачать боковые части к спинке. Отстрочить швы притачивания. Притачать вставки к спинке и полочкам, вставляя кант. Отстрочить. Притачать по пройме нижние части рукава. Стачать плечевые срезы. Отстрочить плечевой шов по спинке. Стачать центральные части рукава и кокетки. Стачать нижние части рукава по среднему шву. Притачать кокетку к спинке и полочке, соединяя центральные и нижние части рукава и прокладывая кант. Отстрочить шов притачивания кокетки. Отстрочить швы притачивания рукавов по пройме. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник.

4. Подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно загладив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.

5. Манжеты. Стачать в кольцо отдельно манжеты и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в манжету, растянуть до длины манжеты и проложить 2 отделочные строчки.

Для промышленной обработки рекомендуется сначала закрепить в манжете эластичную тесьму, а затем стачать в кольцо швом в «замок». Притачать манжеты к рукавам, захватывая в шов край резинки.

6. Застежка на молнии. Сложить половинку молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно вшивая молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

7. Притачать подкладку к манжетам.

8. Обметать на подгибке низа петли для шнура. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1 см, затем 3,5 см. Настрочить подгибку низа.

9. Отстрочить борта и воротник куртки.

10. Отутюжить куртку в готовом виде.

11. Вставить шнур в низ куртки с изнаночной стороны.

Поздравляем, куртка готова:)