

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6123 Спортивная мужская куртка с круглой кокеткой

Ткань: плащевые ткани (ПЭ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки, а также флис или полартек для изготовления утепленного варианта куртки.

Другие материалы: синтенил (тонкий синтепон), клеевой флизелин, разъемная молния – 1 шт. (длина зависит от длины изделия спереди, включая высоту стойки), шнур для кантов, эластичная тесьма шириной 4,5 см для манжет, эластичный шнур в низ куртки, фиксаторы для шнура – 2 шт.



РАСКРОЙ:

На подгибку низа деталей верха – 4,5 см, по низу подкладки – 0 см (подкладка доходит до подгибки низа), остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали

2. Спинка – 1 деталь
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Вставка спинки – 1 деталь
6. Вставка спинки_2 – 1 деталь
7. Вставка полочки – 2 детали
8. Вставка полочки_2 – 2 детали
9. Рукав – 4 детали
10. Вставка рукава – 4 детали
11. Воротник – 2 детали
12. Манжета – 2 детали
13. Подборт – 2 детали
14. Мешковина большая – 2 детали
15. Мешковина малая – 2 детали
16. Листочка – 2 детали

Выкроить по косой из ткани верха полоски шириной 3,5 см для изготовления кантов. Длина полосок зависит от длины канта.

Внимание! После изготовления канта должен остаться припуск на шов 1 см. В противном случае ширину выкраиваемых полосок регулировать самостоятельно.

Из подкладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

Синтенил: выкроенную из ткани верха деталь верхнего воротника продублировать синтепитом, настрочив по контуру.

ПОШИВ:

1. Изготовление кантов. Стачать между собой полоски, заутюжить швы.

Сложить полученную полоску пополам, внутрь вставить шнур и проложить строчку по контуру шнура.

2. Карманы с листочкой. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. Продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внешнюю сторону листочки настрочить кант, а на внутреннюю сторону настрочить малую мешковину. На лицевую сторону полочки наложить листочку с мешковиной, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. Края мешковин должны входить в шов втачивания молнии и доходить до линии низа.

3. Сборка верха. Притачать вставки полочек и спинки к кокеткам полочек и спинки, вставляя кант. Отстрочить. Притачать кокетки к деталям рукава. Отстрочить шов по рукаву. Притачать вставки_2 к полочкам и спинке. Отстрочить по спинке и полочкам. Притачать к спинке и полочкам вставки рукава. Отстрочить. Стачать кокетки со спинкой и полочками. Отстрочить. Стачать плечевой срез, переходящий в центральный шов рукава. Отстрочить плечевой шов по спинке. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник.

4. Подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.

5. Манжеты. Стачать в кольцо отдельно манжеты и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в манжету, растянуть до длины манжеты и проложить 2

отделочные строчки.

Для промышленной обработки рекомендуется сначала закрепить в манжете эластичную тесьму, а затем стачать в кольцо швом в «замок». Притачать манжеты к рукавам, захватывая в шов край резинки.

6. Застежка на молнии. Сложить половинку молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно вшивая молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

7. Притачать подкладку к манжетам.

8. Обметать на подгибке низа петли для шнура. Заутюжить подгибку низа, подвернув сначала 1 см, затем 3,5 см. Настрочить подгибку низа.

9. Отстрочить борта и воротник куртки.

10. Отутюжить куртку в готовом виде.

11. Вставить шнур в низ куртки с изнаночной стороны.

Поздравляем, куртка готова:)