

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

6131 Толстовка с асимметричной застежкой

Ткань: футер или флис средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: молния; косая бейка в цвет ткани верха.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная правая часть полочки – 1 деталь
2. Центральная левая часть полочки – 1 деталь
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Спинка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Нижняя планка – 1 деталь
8. Манжета – 2 детали
9. Подкладка кармана – 2 детали



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6-0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

ПОШИВ:

1. Подкроить косую бейку длиной равной длине входа в карман из ткани верха. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Развернуть и заутюжить продольные срезы к центру. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Окантовать вход в карман косой бейкой. Обметать закругленный срез подкладки кармана. Наложить боковую часть полочки на подкладку и настрочить по закругленной линии. Скрепить подкладку и боковую часть полочки по нижнему срезу строчкой на 0,5 см от низа.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону и настрочить на 0,5 см от шва.
3. Стачать рельефный срез левой стороны полочки. Припуск обметать, заутюжить к боковому срезу и проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.
4. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Обметать внешний срез центральной правой части полочки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
6. Притачать верхний срез нижней планки к нижнему срезу толстовки, слегка растягивая планку. Обметать нижний срез планки. Наложить правую часть молнии на правый рельефный срез, начиная от середины нижней планки и заканчивая у метки молнии зубчиками к боковому шву. Обогнуть молнию нижней частью планки, наложить на молнию центральную правую часть полочки и стачать. Припуск обметать и заутюжить к боковому срезу. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Наложить левую часть молнии на внешний срез левой части полочки, начиная от середины нижней планки и

заканчивая у метки молнии зубчиками к боковому шву. Обогнуть молнию нижней частью планки и притачать. Припуск обметать и заутюжить к боковому срезу. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Внутренний срез планки отогнуть вверх и притачать в шов притачивания внешней части планки.

7. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать, заутюжить на спинку и настроить на 0,5 от среза.

8. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать по отлету. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по отлету на 0,5 см от края. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали толстовки и воротника лицом к лицу. Наложить на срез воротника косую бейку и уравнять срезы. Стачать детали воротника и толстовки вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настроить его на толстовку, прикрывая тем самым шов втачивания капюшона. Концы косой бейки подогнуть внутрь.

9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить к задней части рукава. Сложить манжету лицевой стороной внутрь и стачать в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и притачать к рукаву. Припуск обметать. Втачать рукава, совмещая надсечки. Шов обметать и заутюжить на полочку и спинку. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва.

Поздравляем, толстовка готова:)