

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 6137 Мужская куртка из трикотажа

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: подвяз,  
разъемная молния – 1 шт.,  
люверсы – 2 шт.,  
декоративный шнур.



### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.

#### Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Капюшон – 2 детали
4. Центральная часть капюшона – 1 деталь
5. Обтачка капюшона – 1 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали

#### Из основной ткани 2:

1. Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

2. Средняя часть полочки – 2 детали
3. Средняя задняя часть рукава – 2 детали
4. Средняя передняя часть рукава – 2 детали

Из основной ткани 3:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки – 2 детали
3. Бочок полочки – 2 детали
4. Мешковина кармана – 4 детали
5. Нижняя задняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя передняя часть рукава – 2 детали

Из подвяза:

1. Нижняя планка – 1 деталь
2. Манжета – 2 детали

**Совет:** Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

**ПОШИВ:**

1. Стачать верхнюю и среднюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать среднюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Притачать мешковины карманов к деталям нижних частей полочки. Стачать рельефные срезы полочки, одновременно обтачивая мешковину. Заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Стачать верхнюю и среднюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать среднюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и

обметать.

5. Притачать боковые части капюшона к центральной части, заутюжить припуски на центральную часть и обметать. Пробить по разметке блочки. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить обтачку с капюшоном и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настрочить обтачку капюшона на основную деталь, образуя кулиску.

6. Втачать капюшон в горловину, припуски заутюжить на капюшон и обметать.

7. Обметать срезы борта. Обметать один длинный срез нижней планки. Притачать не обметанный срез планки к нижнему срезу куртки, слегка растягивая планку. Втачать застежку — молнию. Обогнуть планкой молнию и настрочить в шов притачивания молнии. Отвернуть планку внутрь и настрочить в шов притачивания верхнего среза планки.

8. Притачать среднюю заднюю часть рукава к нижней задней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать среднюю переднюю часть рукава к нижней передней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать верхнюю часть рукава к средней передней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхний шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать нижний срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать.

9. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припосаживая рукав, припуски обметать.

11. Продеть шнур в кулиску капюшона.

Поздравляем, куртка готова!)