

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

6142 Толстовка на молнии с капюшоном

Ткань: флис, мягкий толстый трикотаж (футер).

Другие материалы: клеевая прокладка; шнур для капюшона (приблизительная длина шнурка указана на лекале капюшона); молния (длина молнии указана на лекале полочки); косая бейка шириной 4 см; наконечники для шнурка.



РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см. Припуск внешнего среза капюшона – 2 см. Припуск на подгибку низа подборта – 0 см. Припуск входа в карман – 2 см. Все остальные швы 1 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали

4. Карман – 2 детали
5. Капюшон – 2 детали
6. Подборт – 2 детали

ПОШИВ:

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,6–0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

1. Продублировать клеевой прокладкой места под петли на капюшоне.
2. Обметать вход в карман. Подогнуть внутрь и настрочить. Обметать и подогнуть верхние, нижние и боковые припуски карманов на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настрочить карман.
3. Стачать плечевые срезы толстовки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
4. Втачать молнию начиная от верха до надсечки под молнию.
5. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали капюшона лицом к лицу. Наложить на срез капюшона косую бейку и уравнять срезы. Стачать детали капюшона вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настрочить ее на капюшон, прикрывая тем самым шов стачивания деталей капюшона. Обметать петли. Обметать внешний срез капюшона, подогнуть и настрочить на изнаночную сторону. Прорезать петли и продеть шнур в кулиску.
6. Обметать внешний и верхний срез подборта.
7. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали толстовки и капюшона лицом к лицу. На

капюшон лицевой стороной внутрь наложить подборт. Наложить на срез капюшона спинки косую бейку (бейка должна заходить на полочку на 1,5–2 см) и уравнивать срезы. Стачать детали капюшона, толстовки и подборта вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настрочить ее на толстовку, прикрывая тем самым шов втачивания капюшона.

8. Закрепить верхний срез подборта вдоль плечевого шва.

9. Втачать рукава в открытую пройму. Шов обметать. Стачать боковой срез и срез рукава. Шов обметать и заутюжить на спинку.

10. Обметать низ изделия.

11. Припуск низа подогнуть внутрь и настрочить.

12. Обметать низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, толстовка готова:)