

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7057 меховое пальто для девочек

Ткань: искусственный мех или замша.

Другие материалы: искусственный мех;
подкладочная ткань; пуговицы – 4 шт.;
подплечники – 2 шт.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см.

Из основной ткани:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижний воротник – 2 детали
3. Верхний воротник – 1 деталь со сгибом
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Спинка – 2 детали
7. Боковая часть полочки – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана – 4 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали



5. Нижняя часть рукава – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать средний шов спинки, рельефные швы полочки, оставляя не стачанными входы в карман.
2. Сложить одну из мешковин кармана с центральной частью полочки лицевыми сторонами внутрь по разметке и притачать. На лицевую сторону боковой части полочки положить нижнюю часть мешковины кармана и притачать. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять срезы и стачать.
3. Стачать боковые и плечевые швы.
4. Стачать детали нижнего воротника, шов разутюжить. Воротник обтачать по концам и отлету, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Сложить воротник с горловиной лицом к лицу по разметке и приметать.
5. Стачать швы рукавов, разутюжить. Рукава втачать по разметке в проймы пальто. Припуск на подгиб низа рукава заутюжить внутрь. Припуск на подгиб низа изделия обметать и заутюжить внутрь.
6. Пришить подплечники.
7. Стачать обтачку горловины спинки с подбортами. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию. Притачать к подкладке подборта с обтачкой горловины спинки. Обработать низ подкладки швом вподгибку с закрытым срезом. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по бортам и вырезу горловины. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Низ подкладки рукава аккуратно пришить к подгибке.
8. Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.
Поздравляем, пальто готово:)