

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Горловина, пройма, окат рукава – 0,7 см, низ рукава и низ платья – 2 см.

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7127 Платье с рукавом

Ткань: легкие натуральные плательные ткани или ткани с добавлением искусственных волокон.

Другие материалы: потайная молния.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Перед – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Юбка – 2 детали

ПОШИВ:



1. Обметать средние срезы спинки. Втачать потайную застежку – молнию в средний срез спинки.
2. Стачать и обметать боковые швы переда и спинки.
3. Стачать и обметать боковые швы юбки.
4. По верхнему срезу юбки проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать верхний срез на сборку, равномерно распределив ее по всей длине.
5. Сложить верхнюю часть платья и юбку лицом к лицу и стачать. Шов обметать.
6. Стачать и обметать плечевые швы.
7. Обметать срез горловины. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
8. Стачать и обметать швы рукавов.
9. Обметать низ рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
10. Втачать рукава в проймы по меткам.
11. Обметать низ платья. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)