

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 7134 Полукомбинезон для прогулок

Ткань: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон (вельвет, костюмная ткань).

Другие материалы: клеевая прокладка; резиновая тесьма; 2 пуговицы.

*Внимание!* Длина лямки дана с запасом.



### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см.

### Из основной ткани:

1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Центральная часть передней половинки – 1 деталь
4. Обтачка задней половинки – 1 деталь
5. Обтачка передней половинки – 1 деталь

6. Подкладка кармана – 1 деталь

7. Лямка – 2 детали

Из клеевой: припуск входа в карман, обтачка передней половинки, обтачка задней половинки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой припуск входа в карман, обтачку передней половинки, обтачку задней половинки.

2. Сложить лямку вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать по двум прямым срезам. Высечь уголки, вывернуть лямку на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки на 0,2-0,5 см от края.

3. Обметать средние срезы передних и задних половинок.

3. Стачать передний средний шов, не доходя 2-3 см до шаговых срезов. Шов разутюжить. На лицевую сторону передних половинок наложить подкладку кармана и обтачать входы в карман. Рассечь места закругления. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить вход в карман. Проложить отделочную строчку по входу в карман на расстоянии 0,2-0,5 см от края.

4. Подложить центральную часть передней половинки под верхнюю часть передней половинки, стачать подкладку и центральную часть передней половинки по нижнему срезу и обметать шов. Закрепить карман по верхнему и боковому срезу.

5. Стачать и обметать боковые и шаговые швы.

6. Стачать средний шов.

7. Стачать и обметать боковые швы обтачек передней и задней половинок.

Сложить комбинезон и обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая ляжки. Шов обтачивания рассечь, обтачки отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить.

8. Настрочить резиновую тесьму на задние половинки по разметке.

9. Обметать низ полукомбинезона, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

10. Померить полукомбинезон на ребенка, отрегулировать длину лямок. Наметить место расположения и обметать петли. На переднюю половинку пришить пуговицы.

Поздравляем, полукомбинезон готов:)