

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7135 Комбинезон

Ткань: плотные натуральные ткани с добавлением искусственных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 7 пуговиц; косая бейка.

РАСКРОЙ:

Припуски на швы по пройме, горловине, переднему срезу брюк от надсечки вверх и припуску борта – 0 см, по нижнему срезу планки – 1,5 см. Остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Передняя половинка брюк – 2 детали
4. Задняя половинка брюк – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Планка – 2 детали

Из клеевой: планки

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки.
2. Стачать задние половинки брюк по среднему срезу. Шов обметать и заутюжить.
3. По верхнему срезу передних и задних половинок брюк проложить строчку со слабо затянутой верхней нитью и собрать на сборку, равномерно распределив ее по всей длине.
4. Стачать спинку с задней частью брюк. Шов обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать детали полочек с передними половинками брюк. Шов обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать средний шов на передних половинках брюк от надсечки вниз. Шов обметать и заутюжить.
7. Планку сложить вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Наложить планку на борт, уравнивая срезы и притачать на расстоянии 1 см от края борта по намеченной линии. Рассечь основную деталь в конце застежки наклонно от среза по направлению к концам строчек, не доходя до строчки 0,1 см. Планки отвернуть на изнаночную сторону (какой быть сверху, зависит от пола ребенка). Срезы планок обметать. Угол в конце разреза выправить и закрепить по основанию двойной строчкой.
8. Стачать и обметать плечевые швы переда и спинки. Заутюжить швы на спинку.
9. Окантовать пройму и горловину косой бейкой.

10. Стачать и обметать боковые швы переда и спинки. Заутюжить швы на спинку. Стачать одной строчкой шаговые швы. Заутюжить их не передние половинки и обметать.

11. Стачать манжету в кольцо, оставляя не стачанным участок для резинки. Сложить манжету вдоль посередине, лицевой стороной наружу.

12. По низу брюк проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать на сборку. Притачать манжету к низу брюк.

13. Наметить места расположения и обметать петли и пришить пуговицы. Вставить резинку в отверстие манжеты и скрепить концы.

Поздравляем, комбинезон готов:)