

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

7171 Блузка с пуговицами сзади

Ткань: блузочная двусторонняя ткань из натуральных или смешанных волокон (хлопок, вискоза, П/Э).

Другие материалы: клеевой флизелин, 17 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Блузка рассчитана на рост 134-170, обхват груди 60-104.



Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см, по срезу планки – 0 см, по верхнему срезу кармана – 3 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Вставка спинки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Планка рукава – 2 детали
10. Карман – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Планка борта – 2 детали
4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином цельнокроеную планку, манжеты, верхний воротник и внутреннюю стойку.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
3. На полочках стачать вытачки. Заутюжить талиевые вытачки к середине полочки, нагрудные – вверх.
4. Верхний припуск карманов заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть дважды и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наметить расположение карманов. Настрочить накладные карманы двойной строчкой.
5. Планки подвернуть 2 раза и проложить отделочную строчку вдоль внутреннего края планки. Планку на правой полочке подворачивать на лицевую

сторону, на левой полочке – на изнаночную. Если ткань односторонняя, то обе планки заутюжить на изнаночную сторону.

6. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 30 см. Сложить полосу вдоль пополам лицом внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить. Нарезать петли. Длина одной петли 4 см.

7. Притачать по разметке петли к правой части спинки. Стачать вставку и боковые части спинки, шов обметать и заутюжить к боковому шву.

8. По верхнему срезу вставки спинки проложить строчку о слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать к основной детали кокетку спинки, совмещая надсечки. Шов обметать и заутюжить вверх.

9. Стачать плечевые и боковые швы. Швы обметать и заутюжить к спинке.

10. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику.

11. Обработка шлицы: Рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1,7 см, подвернуть внутрь дважды на 0,5 см и настроить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0,1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настроить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.

12. Стачать и обметать срезы рукавов. Втачать рукава, припосадив по окату.

13. Манжеты сложить пополам лицом внутрь и обтачать короткие стороны. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настрочить в шов притачивания.

14. Низ изделия дважды подвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

15. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы. На правой полочке обметать петли, на левой полочке и на спинке – пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)