

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

3050 Bamsebjørn. Gratis symønster

Stof: Imiteret pels eller velour, stoffer med luv ca. 0,5 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Fiberfyld ca. 700 g, 2 store knapper til øjne.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Mavestykke – 2 dele
3. Snudestykke – 2 dele
4. Baghoved – 2 dele
5. Ørestykke – 4 dele
6. Bagben – 2 dele
7. Fodstykke – 2 dele
8. Forben – 2 dele
9. Næsestykke – 1 del

SYNING:

1. Sy bagstykkets midtersøm, lad sømmen stå åben ca. 10 cm til at vende bamsen igennem.



2. Sy øverste del af midtersøm i snudestykke. Sy midtersøm i baghoved. Sy ørestykker ret mod ret parvis sammen, vend dem og pres. Sæt og hæft ørestykker på snudestykke som markeret. Sy baghoved og snude sammen ret mod ret, ørestykker ligger imellem.
3. Sy næsestykke og snudestykke sammen, så markering i næsestykke passer med midtersøm på snudestykke. Sy midtersøm i næsestykke og snudestykke.
4. Sy bendelene parvis sammen. Sy fodstykker til bagbene. Sy bagben og forben til mavestykke.
5. Sy bagstykke og mavestykke sammen med benene.
6. Sy hoved til krop ret mod ret, så side- og midtersømmene passer. Vend bamsen mod ret, fyld med fiberfyld og sy det midlertidige hul i bagstykke op.
7. Sy knapper i næse og øjne.

Tillykke – du er færdig :)