OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2946 Kort jakke med påsyede lommer



Stof: Tyndt frakkestof ca. 1,5 m (str. 32–40), ca. 1,8 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.
Foer ca. 1,3 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af jakken og ærmerne – 3 cm, til lommernes øverste kant – 2,5 cm.

Stof:
1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Lomme – 2 dele
8. Lommeklap – 2 dele

Vlieseline:
1. Forstykke – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

4. Lommeklap – 2 dele

Foer:
1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes med fradrag af belægningernes bredde.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Stryg vlieseline på lommens øverste sømrum, overlock kanten, fold sømrummet mod vrangsiden og stik det fast. Overlock lommens side- og nederste kanter og pres sømrummene mod vrangsiden. Sy den anden lomme på samme måde. Placer lommerne på forstykket som markeret og stik dem fast.

3. Fold lommeklapperne på midten med retsiden indad og sy sidekanterne. Vend klapperne med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Sy en pyntestikning langs klapperne 0,5 cm fra kanten. Overlock lommeklappernes øverste kanter. Sy lommeklapperne fast på forstykket som markeret med folden vendt opad. Fold dem ned og stik dem fast langs påsyningssømmen.

4. Sy skuldersømmene og pres sømrummene fra hinanden.

5. Sy ærmerne i ærmegabene og pres sømrummene ind i ærmerne. Sy sidesømmene og fortsæt med at sy ærmesømmene i én sammenhængende søm. Pres sømrummene bagud.

6. Sy kravedelene sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede sømlinje for påsyning af kraven. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne og klip hak ved markeringerne i hjørnerne. Vend kraven med retsiden ud, ret kanterne til og pres.

7. Sy belægningens skuldersømme og pres sømrummene fra hinanden.

8. Læg belægningen ret mod ret på modellen, hæft dem med knappenåle og sy langs forkanterne og reverserne. Sy op til markeringerne, der angiver enden af kravens påsyningssøm. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Fold sømrummene langs forkanterne og stik dem fast 0,2 cm fra sømmen: på lukningsdelen mod

forkantsbelægningen og på reversdelen mod modellen. Vend forkanterne med retsiden ud og ret sømmene til.

9. Sy underkraven fast i modellens halsudskæring og overkraven fast i belægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden. Hæft sømrummene ved halsudskæringen på overkraven og underkraven sammen.

10. Sy foerdelene sammen, men lad en åbning på ca. 15 cm stå i venstre sidesøm. Sy foeret fast til belægningen. Sy de nederste hjørner ved forkanterne og klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Marker modellens oplægning og pres sømrummet mod vrangsiden. Sy foeret fast langs modellens og ærmernes nederste kanter. Vend modellen med retsiden ud gennem åbningen og sy åbningen til.

11. Sy knaphullerne på højre forstykke som markeret. Sy knapperne fast på venstre forstykke ud for knaphullerne.

Tillykke – du er færdig :)