OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2949 Kort jakke med høj krave og lynlås



Stof: Tykt frakkestof ca. 1,5 m (str. 32–40), ca. 1,8 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.
Foer ca. 1,3 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås, ca. 55 cm, elastik.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af jakken og ærmerne – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Forkantsbelægning – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Krave – 2 dele
7. Lommepaspel – 4 dele
8. Lommeunderlag – 2 dele

Foer:
1. Forstykke, foer – 2 dele

2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Stor lommepose – 2 dele
5. Lille lommepose – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes med fradrag af belægningernes bredde.

Vlieseline:
1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Krave – 2 dele
4. Lommepaspel – 4 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Marker lommernes placering. Stryg en stribe vlieseline (4 cm bred og med en længde svarende til lommeåbningens længde + 4 cm) på vrangside af området ved lommeåbningen. Placer lommepasplerne på modellens forstykke, så de rå kanter mødes på lommeafmærkningens midterlinje. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Afmærk placeringslinjens ender på pasplerne (lommelængden). Stik 1 cm fra de rå kanter med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinjerne. Klip op langs midterlinjen af lommeåbningen. Klip ikke pasplerne. Klip derefter skråt ind i hjørnerne præcist til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne om på vrangsiden og juster åbningen, så pasplerne ligger lige og jævne. Kast pasplerne løst sammen med sysilke. Sæt den lille lommepose og sømrummet på den nederste paspel sammen og sy langs den foregående stikning. Overlock den ene lange kant på lommeunderlaget. Stik lommeunderlaget fast på den store lommepose, så de ikke-overlockede kanter flugter. Sæt den store lommepose og sømrummet på den øverste paspel sammen og sy langs den foregående stikning. Sy en dobbeltsøm på indersiden nær hjørnerne for at fastgøre lommens ender. Sy lommeposernes kanter sammen. Sy den anden lomme på samme måde.

3. Sy skuldersømmene og pres sømrummene fra hinanden.

4. Sy ærmerne i ærmegabene og pres sømrummene fra hinanden.

5. Sy sidesømmene og fortsæt med at sy ærmesømmene i én sammenhængende søm. Pres

sømrummene fra hinanden.

6. Sy skuldersømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Sy kravens udvendige del fast i modellens halsudskæring og den indvendige del fast i belægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden.

7. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanterne med lynlåsen imellem samt langs kravens øverste kant. Fold belægningen mod vrangsiden, ret kanterne til og pres. Sy en pyntestikning langs forkanterne og kravens øverste kant 0,5 cm fra kanten.

8. Sy sømmene på foerdelene og sy ærmerne i, men lad en åbning stå i venstre ærmesøm til at vende modellen igennem.

9. Pres modellens og ærmernes nederste sømrum opad. Mål den nødvendige længde af elastikken til ærmernes og modellens nederste kanter. Stik elastik fast langs ærmernes nederste sømrum, mens det strækkes let. Stik elastik fast langs modellens nederste sømrum på samme måde.

10. Sy foeret fast til belægningen og pres sømrummene ind i foeret. Sy foeret fast langs modellens og ærmernes nederste kanter. Vend modellen med retsiden ud gennem åbningen i ærmesømmen og sy åbningen til.

Tillykke – du er færdig :)