OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2951 Kjole med pufærmer af blonde



Stof: Fast kjolestof i to matchende eller kontrasterende farver.
Stof 1 (kjolens nederste del) ca. 1,2 m (str. 32–42), ca. 1,7 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.
Stof 2 (kjolens øverste del) ca. 0,7 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.
Blonde ca. 0,5 m (str. 32–54) med en stofbredde på min. 120 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås, ca. 45 cm, 2 knapper, elastik.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af kjolen – 2 cm.

Stof 1:
1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del med fold
4. Forstykke sidedel – 2 dele

Blonde:
1. Ærme øverste del – 2 dele

Stof 2:
1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bærestykke for – 2 dele
3. Ærme inderste del – 2 dele
4. Krave – 2 dele
5. Kravestand – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Stolpe – 4 dele

Vlieseline:
1. Krave – 1 del
2. Kravestand – 1 del
3. Stolpe – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy prinsessesømmene på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bærestykket fast på bagstykket, overlock sømrummene og pres dem nedad.

3. Overlock bagstykkets midterkanter hver for sig. Sy bagstykkets midtersøm fra halsudskæringen til lynlåsmarkeringen og fra lynlåsmarkeringen til nederste kant. Pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.

4. Sy prinsessesømmene på forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bærestykket fast på forstykket, overlock sømrummene og pres dem nedad.

5. Læg stolpedelene ret mod ret og sy langs de yderste kanter. Klip hak i sømrummene, vend stolperne med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Sy knaphullerne som markeret. Sy stolperne ret mod ret på stolpernes påsyningskanter på forstykket. Hæft for enderne af sømmene. Klip hak i sømrummet på forstykket i hjørnerne. Klip sømrummene ned. Pres sømrummene langs stolpernes påsyningssømme og stolpernes andre lange kanter ind i stolperne. Sy de indvendige kanter fast i påsyningssømmene. Læg højre stolpe på den venstre og sy de nederste ender samlet på forstykket. Overlock sømrummene og pres dem nedad.

6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip

sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Sy en pyntestikning 0,1 cm fra kanten. Læg kravestandens dele ret mod ret med den færdige krave imellem og sy dem sammen langs forkanten og den øverste kant. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede sømlinje for påsyning af kravestanden. Vend kravestanden med retsiden ud og pres. Sy kravestandens udvendige del fast i halsudskæringen. Fold den åbne kant på kravestandens indvendige del ind og stik den fast i påsyningssømmen.

8. Rynk langs øverste og nederste kanter på ærmernes øverste dele af blonderne. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

9. Sy ærmesømmene på ærmernes indvendige dele, overlock sømrummene og pres dem bagud.

10. Placer ærmernes indvendige dele inde i de øverste dele og hæft dem sammen langs de nederste kanter og ærmekuplerne. Behandl dem derefter som én del.

11. Sy hver manchet til en ring og pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs og sy dem fast til ærmernes nederste kanter, men lad en åbning stå til elastikken. Overlock sømrummene. Træk elastikken gennem manchetterne, tilpas længden og sy elastikkens ender sammen.

12. Sy ærmerne i ærmegabene, pres sømrummene og overlock dem.

13. Overlock kjolens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.
Tillykke – du er færdig :)