OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

Kjole sloper 4815



Stof: Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, hvis halsudskæringen laves med belægning, 1 usynlig lynlås, ca. 60 cm til lukning midt bag eller ca. 35 cm til lukning i sidesømmen.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af kjolen – 3 cm og til oplægning af ærmerne – 2 cm.

Stof:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele

SYNING:

Bemærk! Denne syvejledning gælder for kjolen som vist. Hvis grundmønstret ændres eller videreudvikles, skal syprocessen tilpasses den valgte model.

1. Sy indsnittene på bag- og forstykkerne. Pres talje- og skulderindsnittene mod midten og brystindsnittene opad.

2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod højre. Hvis du ønsker en lynlås midt bag, skal du måle lynlåsens længde fra halsudskæring og ned (ca. 60 cm) og sætte en markering. Sy midtersømmen fra markeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

3. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Hvis du ønsker en lynlås i sidesømmen, skal du i venstre sidesøm lade et stykke stå åbent fra 5 cm under ærmegabet og ned i lynlåsens længde (ca. 35 cm). Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

4. Halsudskæringen kan laves med belægning eller skråbånd.

Med belægning: Du kan konstruere mønsterdelene til belægningerne på papir eller tegne dem direkte på stoffet. Brug mønsterdelene til for- og bagstykket, og tegn halsudskæringen og skulderkanterne af hver for sig. Tegn derefter en parallel linje 3–4 cm fra halsudskæringen. Denne linje bliver belægningernes inderste kant. Ved klipning tilføjes 1 cm sømrum langs halsudskæringen og belægningernes skulderkanter. Stryg vlieseline på vrangside af belægningerne. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på kjolen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft belægningen fast ved skuldersømmene og ved bagstykkets midtersøm eller lynlåsen, hvis lynlåsen er placeret midt bag.

Med skråbånd: Klip, hvis du ikke bruger færdigt skråbånd, en 4 cm bred skråstrimmel med en længde svarende til halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråstrimlen ret mod ret langs halsudskæringen og sy den fast. Fold skråstrimlen mod vrangsiden og stik den fast på modellen langs folden.

5. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem mod ærmernes øverste dele. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

6. Overlock ærmernes og kjolens nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)