ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2947 Платье А-силуэта с присборенными окатами рукавов

Ткань: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, парча.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия и рукава – 2 см.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Полочка – 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы на деталях спинки, глубины заутюжить к центру, обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Разрезать полочку вдоль рельефных линий. Стачать рельефный срез полочки. Срезать излишки припусков оверлоком. Заутюжить припуски к центру.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить обтачку на изделие, отступая 1 см от внешнего среза обтачки.

7. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава, припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, изделие готово:)